

IMPORTANTE: NUNCA ESTICAR EXCESSIVAMENTE A CORREIA.
PARA NÃO DANIFICAR PONTA DE EIXO e ROLAMENTOS.

