



IMPORTANTE! (SE NECESSÁRIO...)

- ALAVANCAR O MOTOR LEVEMENTE NO COXIM PARA QUE O MESMO TENHA UM LEVE DESLOCAMENTO DE POUCOS MILIMETROS PARA ENCAIXE E POSICIONAMENTO DA POLIA CONJUGADA
- UTILIZAR RÉGUA DE ALINHAMENTO AO COLOCAR A CORREIA